

Med Giprons patenterade låsningssystem, flicklock, får du en säker och stabil stav.



Staven levereras i låst läge

Titta på video om flicklock i din smartphone.



Öppna låsningen

Ladda ner en QR-Kod app från Appstore eller Google play.



Justera längden



Stäng låsningen



Om inte flicklocken spänner runt staven kan man göra en liten justering med skruven. OBS! justeringen görs när flicklocken är i öppet läge.

Om du önskar mer information om hur du ställer in din stav på rätt längd kontakta oss gärna på telefon 0340-653063.



OBS! Tänk på att din stav skall rengöras efter vandringen och att du bör förvara stavarna i isärmonterade/delade. Du kan dessutom använda en droppe matfett för att minska risken att stavdelarna fastnar eller blir tröga.